



# Návod k obsluze



*Milí rodiče,*

*všimli jste si někdy nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte, když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí hračky pro malé děti, kojence i batolata.*

*Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.*

*Ve Vtech víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.*

*S úctou*

*Vaši přátelé z VTech*

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na **[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)***

# OBSAHUJE

- Kitty Life™
- Osvědčení o adopci & Přehled péče o kočičku



- Rychlý návod

## VAROVÁNÍ:


Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

## POZNÁMKA:

Uchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

## Odemknutí balících zámků

- ① Otočte zámek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.




## VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.  
Udržujte baterie mimo dosah dětí.

## POKYNY

### Vyjmutí a instalace baterií

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně. K uvolnění šroubu použijte šroubovák. Poté sejměte kryt.
3. Vybité baterie vyjměte zatažením za konec baterie.
4. Vložte 4 nové baterie 1.5V AA / LR6 podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro maximální výkon doporučujeme použít nové alkalické baterie).
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.



### DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BATERIE:

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Baterie bezpečně zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohně.

### NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky .
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.

## Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:


[www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz)

[www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)

## Ukončení režimu Try-Me

Pro ukončení režimu Try-Me postupuj podle těchto kroků:

1. Pokud je zařízení zapnuté, podrž tlačítko napájení a zařízení vypni.
2. Stiskni tlačítko napájení a zařízení znovu zapni.
3. Jakmile uvidíš obrazovku s výběrem koťátka, **Kitty Life™** je připravené ke hraní!
4. Pokud je zařízení vypnuté, zapni ho a postupuj podle kroků výše.



# FUNKCE PRODUKTU



|                                                                                    | Funkce            | Popis                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tlačítko napájení | Stisknutím zapnete <b>Kitty Life™</b> . Stisknutím hračku přepnete do režimu spánku. Podržením po dobu 3 sekund hračku vypnete.                                            |
|    | Ovládání tlapkou  |  Pohybuje ovladačem tlapky (nahoru/dolů/vlevo/vpravo) pro vedení kočky a procházení menu. |
|                                                                                    |                   |  Stisknutím středu polštářku tlapky potvrdíte akci.                                       |
|   | Tlačítko Domů     | Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku kočky. Stisknutím přepínáte mezi režimem Virtuální mazlíček a Dobrodružství na domovské obrazovce.                            |
|  | Tlačítko Zpět     | Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte akci.                                                                                                            |
|  | Tlačítko Menu     | Stisknutím otevřete menu, kde můžete zkontrolovat stav kočky a nápovědy k misím a další nastavení.                                                                         |

|                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ovládání hlasitosti | Stisknutím  - snížíte nebo  + zvýšíte hlasitost zvuku. |
|  | Mikrofon            | Mluvte do mikrofону pro interakci s kočičkou  , když se objeví na obrazovce.                                                        |

## JAK HRÁT

**Kitty Life™** má tři režimy. Nejprve si adoptujete a vychováte koťátko. Jakmile se o něj dobře postaráte, vyroste v mladou kočku – a pak začíná dobrodružství! Poté můžete přepínat mezi prozkoumáváním města v režimu Dobrodružství a péčí o kočku v režimu Virtuální mazlíček.

### Adoptuj a vychovej koťátko

Na obrazovce adopce pohybujte ovladačem polštářku tlapy doleva a doprava pro výběr koťátka, které chcete adoptovat, a poté stisknutím ovladače potvrďte svou volbu. Následně se o koťátko starajte, dokud nevyroste v mladou kočku – pak začíná dobrodružství!

Koťátko vám pomocí myšlenkových bublin ukáže, co potřebuje. Například jako první bude potřebovat mléko . Pro uspokojení jeho potřeb vybírejte a používejte předměty z lišty předmětů. Pomocí ovladače polštářku tlapy přesuňte kurzor dolů, čímž zobrazíte lištu předmětů. Pro uchopení předmětu na něj najedťe kurzorem a stiskněte ovladač.

Pro použití nebo umístění předmětu jej přesuňte ke koťátku nebo na místo na podlaze a poté stiskněte ovladač.



## **Potřeby koťátka**

Když koťátko potřebuje péči, nad jeho hlavou se objeví myšlenková bublina. Sledujte jeho potřeby a uspokojte je volbou správných předmětů.

| <b>Potřeby malého koťátka</b>                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Koťátko má hlad. Nakrmte ho lahvičkou s mlékem.     |
|  | Koťátko si chce hrát. Vyberte hračku a dejte mu ji! |
|  | Koťátku je zima. Vyberte deku, aby bylo v teple.    |

| <b>Potřeby staršího koťátka</b>                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | Když má koťátko hlad, vyberte jídlo a dejte ho do misky.             |
|   | Když má koťátko žízeň, vyberte vodu a dejte ji do misky.             |
|   | Když koťátko potřebuje na toaletu, vyčistěte stelivo pomocí lopatky. |
|   | Když si koťátko chce hrát, vyberte hračku a dejte mu ji.             |
|  | Vaše koťátko je plně dospělé! Dejte mu obojek.                       |

Až koťátko vyrostе tak si pak můžete svůj čas rozdělit mezi prozkoumávání světa jako kočka (v režimu Dobrodružství) anebo péči o kočičku doma (v režimu Virtuální mazlíček).



## Režim Dobrodružství

Oblíbené puzzle vašeho koťátka se rozfoukalo! Představte si, že jste tlapkami svého adoptovaného koťátka a prozkoumejte město tak, abyste našli ztracené dílky. Sledujte červenou navigační šipku ➡ a posbírejte je všechny. Jakmile puzzle dokončíte, vyzkoušejte splnit všechny úrovně v každé misi a vydejte se na honbu za pokladem. Během dobrodružství vám ale vyhládne! Když se nad hlavou koťátka objeví ukazatel hladu 🍽, je čas vrátit se domů a dát svému chlupatému kamarádovi najíst.



### Navigační ikony

Zde jsou ikony, které uvidíte ve hře:

|                                                                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sledujte červenou šipku a najděte další dílek puzzle!                                                           |
|    | Toto označuje přechod z jedné oblasti do druhé (například z domova ven).                                        |
|   | Toto označuje místa, kde si můžete zahrát hry.                                                                  |
|  | Toto je místo s pokladem! Vaše koťátko zde může vyhrabávat „poklady“ (i další zvláštní předměty) do své sbírky. |
|  | Toto je místo pro zábavnou událost.                                                                             |

Pro výběr místa nebo spuštění aktivity se k němu přiblížte, zvýrazněte ho a poté stiskněte ovladač polštářku tlapky.

## Dům kočičky

Tlačítko Domů vás vrátí do domku kočičky. Na této obrazovce pohybuje ovladačem polštářku tlapy doleva nebo doprava a procházíte dům. Pro výběr aktivity stiskněte ovladač polštářku tlapy. V domku kočičky stiskněte znovu tlačítko Domů pro přepnutí do režimu Virtuální mazlíček.



|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Jdeme ven          | Vyrazte ven za dobrodružstvím!                           |
| Puzzle             | Najděte chybějící dílky puzzle a vraťte je sem.          |
| Moje poklady       | Zde si můžete prohlédnout svou sbírku pokladů.           |
| Škrábání           | To přece nevadí, když si kočka poškrábe pohovku?!        |
| Snění              | Zasněte se a přeskakujte mraky (volitelná bonusová hra). |
| Akvárium s rybkou  | Zahrajte si chytací hru se zlatou rybkou.                |
| Trénink obratnosti | Procvičujte obratnost trefováním modrého míčku.          |

## Vyrazíme do města

Otevřete dveře a vydejte se ven prozkoumat město. Sledujte červenou šipku a najděte další dílek puzzlí. Můžete také vyhledávat události, hledat poklady a zkusit náročnější úrovně misí.

Doma

Běh po  
střechách

Nezbedné  
myšky

Hon podél  
kanálu



Chytání  
rybek

Hra na  
schovávanou

Závod na  
skateboardu

## Mise

Ve městě je šest misí a splněním první úrovně každé z nich získáte dílek puzzle. Každá mise má další úrovně, které jsou určeny jen pro zábavu. Po dokončení každé úrovně se odemkne následující úroveň (celkem pět úrovní pro každou misi).

Pohybuje ovladačem polštářku tlapky doleva nebo doprava pro výběr obtížnosti a poté ji potvrďte stisknutím ovladače.



- **Běh po střechách**

Vrána ukradla dílek puzzle! Skákejte po střechách a pronásledujte ji. Pohybuje ovladačem polštářku tlapky doleva nebo doprava a stisknutím ovladače skákejte.



- **Nezbedné myšky**


Sledujte barvu myšky, která má dílek puzzle, a chyťte ji, abyste ho získali zpět. Pohybuje levou a pravou tlapkou pomocí ovladačů polštářku tlapky. Jakmile je kurzor nad cílovou myškou, stiskněte příslušný ovladač pro její chycení.



- **Hra na schovávanou**

Pes zahrabal dílek puzzle v parku. Najděte a vyhrabejte všechna místa s pokladem 📍. Pohybuje ovladačem polštářku tlapky doleva nebo doprava dokud neuvidíte místo s pokladem 📍. Poté posuňte ovladač nahoru nebo dolů, abyste se k němu přiblížili.

Když jste blízko místa s pokladem tak pro vykopání pokladu 📍 stiskněte ovladač polštářku tlapky. Dávejte ale pozor na psa!




- **Chytání rybky**

Ale ne! Rybka omylem spolkla dílek puzzle! Sledujte pozorně rybky a chyťte tu správnou tak, aby dílek puzzle vyplivla. Pohybujte levou a pravou tlapkou pomocí ovladačů polštářku tlapky. Jakmile je kurzor nad cílovou rybkou, stiskněte příslušný ovladač pro její chycení.




- **Hon podél kanálu**

Podívejte! Toulavá kočka vzala dílek puzzle a utíká s ním pryč! Přeskakujte lodě a mola a pronásledujte ji. Pohybujte ovladačem polštářku tlapky doleva nebo doprava a stisknutím ovladače skákejte. Musíte ji chytit!



- **Závod na skateboardu**

Drzý papoušek ukradl jeden z dílků puzzle! Sjedťe ulicí na skateboardu a získejte ho zpět. Pohybujte ovladačem polštářku tlapky doleva nebo doprava a získejte puzzle zpět.



## Režim Virtuální mazlíček

Staňte se skvělým pečovatelem svého mazlíčka – krmte své koťátko, doplňujte mu vodu, hrajte si s ním a dokonce čistěte kočičí toaletu! V režimu Dobrodružství získávejte Kočičí body 🏆 a odemykejte a přidávejte další předměty nebo dekorace.

TIP: Pro přepnutí do režimu Virtuální mazlíček stiskněte tlačítko Domů 🏠 v domečku koťátka.

Pro použití předmětů přesuňte kurzor pomocí ovladačů polštářku tlapy dolů na obrazovku, čímž zobrazíte lištu předmětů. Posunujte kurzor doleva nebo doprava po liště, abyste viděli další předměty.

Pro uchopení předmětu na něj najedzte kurzorem a stiskněte ovladač.

Pro umístění nebo použití předmětu jej přesuňte na místo na podlaze a znovu stiskněte ovladač.

Například pokud má koťátko hlad nebo žízeň, vyberte jídlo nebo vodu z lišty a vložte je do jeho misky.



## Získávání předmětů za Kočičí body

Některé předměty se z lišty odebírají za Kočičí body. Pokud už daný předmět nepotřebujete, můžete ho vrátit zpět do lišty a Kočičí body se vám vrátí.



Kočičí body získáváte tím, že se staráte o koťátko v režimu Virtuální mazlíček a hrajete hry a objevujete svět v režimu Dobrodružství.

## Menu

Stisknutím ☰ zobrazíte stav koťátka i počet nasbíraných Kočičích bodů.

Ve spodní části menu najdete nápovědy k další misi, nastavení jasu a také pokyny k resetování hry a adopci nového koťátka.



|                                                                                  |                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jídlo            | Když je tato hladina nízká, je třeba koťátko nakrmit.                                               |
|   | Voda             | Když je tato hladina nízká, koťátko potřebuje pít.                                                  |
|  | Nálada           | Když je tato hladina nízká, koťátko si potřebuje hrát.                                              |
|  | Zdraví a čistota | Když je tato hladina nízká, koťátko potřebuje na toaletu. Ujistěte se, že toaletu udržujete čistou! |

# ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: **Kitty Life™** stále přehrává animaci a nemohu spustit hru. Co mám dělat?

Odpověď: Jde o ukázkovou (demo) animaci. Podržením tlačítka napájení zařízení vypněte a poté jej znovu zapněte. Podrobnosti najdete v části „Ukončení režimu Try-Me“ na straně 5.

Otázka: Jak se dostanu do režimu Virtuální mazlíček, abych mohl koťátko krmit a hrát si s ním?

Odpověď: Mezi režimy Virtuální mazlíček a Dobrodružství přepnete stisknutím tlačítka Domů  v domečku koťátka.

Otázka: Jak mohu začít znovu s novým koťátkem?

Odpověď: Otevřete menu  a poté podržte levý ovladač polštářku tlapy spolu s tlačítkem pro snížení hlasitosti  – po dobu 6 sekund – tím zařízení resetujete. Upozorňujeme, že se tím vymažou všechna herní data a nebude možné je obnovit.

## PÉČE A ÚDRŽBA

Udržujte zařízení čisté – otírejte jej mírně navlhčeným hadříkem. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie. Nepouštějte zařízení na tvrdý povrch a nevystavujte ho vlhkosti ani vodě.

Pokud zařízení přestane fungovat nebo nepracuje správně, vyměňte baterie za nové.



# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu přestane hračka fungovat nebo selže, postupujte následovně:

1. Vypněte prosím hračku.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte hračku několik minut stát, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte hračku. Hračka by nyní měla fungovat.
5. Pokud hračka stále nefunguje, vložte zcela novou sadu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb a zástupce servisu vám rád pomůže.

## VLIV PROSTŘEDÍ

Elektrostatický výboj může způsobit poruchu zařízení **Kitty Life™**. Pokud k tomu dojde, obnovte funkci zařízení podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund, dokud se nevypne, a poté jej podržte po dobu 3 sekund pro opětovné zapnutí.

Případně vyjměte baterie na 10 sekund, znovu je vložte a zařízení zapněte.

## UPOZORNĚNÍ

Velmi malé procento lidí může kvůli svým zdravotním predispozicím zažít epileptické záchvaty nebo krátkodobou ztrátu vědomí při sledování určitých typů blikajících barev či vzorů na obrazovce. Přestože **Kitty Life™** nepředstavuje zvýšené riziko, doporučujeme, aby rodiče při hraní dohlíželi na své děti. Pokud se u dítěte objeví závratě, poruchy vidění, dezorientace nebo křeče, okamžitě přerušete hraní a vyhledejte lékaře. Dlouhodobé sledování LCD obrazovky zblízka může způsobit únavu nebo nepohodlí. Doporučujeme, aby si děti udělaly 15minutovou přestávku po každé hodině hraní.

# **ZÁKAZNICKÝ SERVIS:**

Vytváření a rozvoj VTech výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností a precizností nejen při výrobě. VTech bere tento úkol velmi vážně. Ve VTECH se snažíme zjistit všechny zpětné informace, které pak mohou v důsledku vést ke zvýšení hodnoty výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (kromě Velké Británie – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další  
VTech hračky na  
*www.vtechcz.cz*  
*a*  
*www.vtech.sk***

