



Návod na obsluhu



*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskevejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učia.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

OBSAHUJE

- **Kitty Life™**



- Osvedčenie o adopcii
& Prehľad starostlivosti o mačičku



- Rýchly návod

VAROVANIE:


Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenie, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknutie baliacich zámkov

- ① Otočte zámok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.




VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Udržujte batérie mimo dosahu detí.

POKYNY

Vybratie a inštalácia batérií

1. Uistite sa, že je hračka **VYPNUTÁ**.
2. Nájdite kryt batérie na zadnej strane. Na uvoľnenie skrutky použite skrutkovač. Potom zložte kryt.
3. Vybité batérie vyberte zatiahnutím za koniec batérie.
4. Vložte 4 nové batérie 1.5V AA / LR6 podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre maximálny výkon odporúčame použiť nové alkalické batérie).
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE:

- Vložte batérie správnou polaritou (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) alebo dobíjacie batérie.
- Používať je možné iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Ak batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Batérie bezpečne zlikvidujte. Nevhadzujte batérie do ohňa.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z hračky .
- Dobíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol odpadkového koša na výrobkoch, batériách alebo na ich obaloch znamená, že nesmú byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbyoly chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú uvedené, znamenajú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb). Nariadenie (2006/66/EC).

Hrubý pruh pod symbolom odpadkového koša znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie.


Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk

Ukončenie režimu Try-Me

Pre ukončenie režimu Try-Me postupuj podľa týchto krokov:

1. Ak je zariadenie zapnuté, podrž tlačidlo napájania a zariadenie vypni.
2. Stlač tlačidlo napájania a zariadenie znovu zapni.
3. Akonáhle uvidíš obrazovku s výberom mačiatka, **Kitty Life™** je pripravené na hranie!
4. Ak je zariadenie vypnuté, zapni ho a postupuj podľa krokov vyššie.



FUNKCIE PRODUKTU



	Funkcie	Popis
	Tlačidlo napájania	Stlačením zapnete Kitty Life™ . Stlačením hračku prepnete do režimu spánku. Podržaním po dobu 3 sekúnd hračku vypnete.
	Ovládanie labkou	 Pohybujte ovládačom labky (hore/dole/vľavo/vpravo) pre vedenie mačičky a prechádzanie menu.
		 Stlačením stredu vankúšika labky potvrdíte akciu.
	Tlačidlo Domov	Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku mačičky. Stlačením prepínate medzi režimom Virtuálny maznáčik a Dobrodružstvo na domovskej obrazovke.
	Tlačidlo Späť	Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zrušíte akciu.
	Tlačidlo Menu	Stlačením otvoríte menu, kde môžete skontrolovať stav mačičky a pomocníka k misiám a ďalšie nastavenia.

	Ovládanie hlasitosti	Stlačením  - znížite alebo  + zvýšite hlasitosť zvuku.
	Mikrofón	Hovorte do mikrofónu pre interakciu s mačičkou  , keď sa objaví na obrazovke.

AKO HRAŤ

Kitty Life™ má tri režimy. Najprv si adoptujete a vychováte mačiatko. Akonáhle sa oň dobre postaráte, vyrastie do mladej mačky – a potom začína dobrodružstvo! Potom môžete prepínať medzi preskúmaním mesta v režime Dobrodružstvo a starostlivosťou o mačku v režime Virtuálny maznáčik.

Adoptuj a vychovaj mačiatko

Na obrazovke adopcie pohybuje ovládačom vankúšika labky doľava a doprava pre výber mačiatka, ktoré chcete adoptovať, a potom stlačením ovládača potvrdíte svoju voľbu. Následne sa o mačiatko starajte, kým nevyrastie do mladej mačky – potom začína dobrodružstvo!

Mačiatko vám pomocou myšlienkových bublín ukáže, čo potrebuje. Napríklad ako prvé bude potrebovať mlieko . Na uspokojenie jeho potrieb vyberajte a používajte predmety z lišty predmetov. Pomocou ovládača vankúšika labky presuňte kurzor dole, čím zobrazíte lištu predmetov.

Pre uchopenie predmetu naňho choďte kurzorom a stlačte ovládač. Pre použitie alebo umiestnenie predmetu ho presuňte ku mačiatku alebo na miesto na podlahe a potom stlačte ovládač.



Potreby mačiatka

Keď mačiatko potrebuje starostlivosť, nad jeho hlavou sa objaví myšlienková bublina. Sledujte jeho potreby a uspokojte ich voľbou správnych predmetov.

Potreby malého mačiatka	
	Mačiatko má hlad. Nakrmte ho fľaštičkou s mliekom.
	Mačiatko sa chce hrať. Vyberte hračku a dajte mu ju!
	Mačiatku je zima. Vyberte deku, aby bolo v teple.

Potreby staršieho mačiatka	
	Keď má mačiatko hlad, vyberte jedlo a dajte ho do misky.
	Keď má mačiatko smäd, vyberte vodu a dajte ju do misky.
	Keď mačiatko potrebuje na toaletu, vyčistite podstielku pomocou lopatky.
	Keď sa mačiatko chce hrať, vyberte hračku a dajte mu ju.
	Vaše mačiatko je plne dospelé! Dajte mu obojok.

Až mačiatko vyrastie tak si potom môžete svoj čas rozdeliť medzi preskúmavanie sveta ako mačka (v režime Dobrodružstvo) alebo starostlivosť o mačičku doma (v režime Virtuálny maznáčik).

Režim Dobrodružstvo

Oblíbené puzzle vášho mačiatka sa rozfúkalo! Predstavte si, že ste labkami svojho adoptovaného mačiatka a preskúmajte mesto tak, aby ste našli stratené dieliky. Sledujte červenú navigačnú šípku ➡ a pozbierajte ich všetky. Konáhle puzzle dokončíte, vyskúšajte splniť všetky úrovne v každej misii a vydajte sa na honbu za pokladom. Počas dobrodružstva vám ale vyhladne! Keď sa nad hlavou mačiatka objaví ukazovateľ hladu 🍽, je čas vrátiť sa domov a dať svojmu chlpatému kamarátovi najesť.



Navigačné ikony

Tu sú ikony, ktoré uvidíte v hre:

	Sledujte červenú šípku a nájdite ďalší dielik puzzle!
	Toto označuje prechod z jednej oblasti do druhej (napríklad z domova von).
	Toto označuje miesta, kde si môžete zahrať hry.
	Toto je miesto s pokladom! Vaše mačiatko tu môže vyhrabávať „poklady“ (aj ďalšie zvláštne predmety) do svojej zbierky.
	Toto je miesto pre zábavnú udalosť.

Pre výber miesta alebo spustenie aktivity sa k nemu priblížite, zvýrazníte ho a potom stlačte ovládač vankúšika labky.

Dom mačičky


Tlačidlo Domov vás vráti do domčeka mačičky. Na tejto obrazovke pohybujte ovládačom vankúšika labky doľava alebo doprava a prechádzate dom. Pre výber aktivity stlačte ovládač vankúšika labky. V domčeku mačičky stlačte znovu tlačidlo Domov pre prepnutie do režimu Virtuálny maznáčik.



Ideme von	Vyrazte von za dobrodružstvom!
Puzzle	Nájdite chýbajúce dieliky puzzle a vráťte ich sem.
Moje poklady	Tu si môžete pozrieť svoju zbierku pokladov.
Škrabanie	To predsa nevadí, keď si mačka poškrabi pohovku?!
Snívanie	Zasnite sa a preskakujte mraky (voliteľná bonusová hra).
Akvárium s rybkou	Zahrajte si chytaciu hru so zlatou rybkou.
Tréning obratnosti	Precvičujte obratnosť trefovaním modrej loptičky.

Vyrážame do mesta

Otvorte dvere a vydajte sa von preskúmať mesto. Sledujte červenú šípku a nájdite ďalší dielik puzzlí. Môžete tiež vyhľadávať udalosti, hľadať poklady a skúšať náročnejšie úrovne misií.



Misia

V meste je šesť misií a splnením prvej úrovne každej z nich získate dielik puzzle. Každá misia má ďalšie úrovne, ktoré sú určené iba na zábavu. Po dokončení každej úrovne sa odomkne nasledujúca úroveň (celkom päť úrovní pre každú misiu).

Pohybuje ovládačom vankúšika labky doľava alebo doprava pre výber obtiažnosti a potom ju potvrdíte stlačením ovládača.



- **Beh po strechách**

Vrana ukradla dielik puzzle! Skáčte po strechách a prenasledujte ju. Pohybujte ovládačom vankúšika labky doľava alebo doprava a stlačením ovládača skáčte.




- **Nezbedné myšky**

Sledujte farbu myšky, ktorá má dielik puzzle, a chyťte ju, aby ste ho získali späť. Pohybujte ľavou a pravou labkou pomocou ovládačov vankúšika labky. Akonáhle je kurzor nad cieľovou myškou, stlačte príslušný ovládač pre jej chytenie.



- **Hra na schovávačku**

Pes zahrabal dielik puzzle v parku. Nájdite a vyhrabajte všetky miesta s pokladom 📍. Pohybujte ovládačom vankúšika labky doľava alebo doprava kým neuvidíte miesto s pokladom 📍. Potom posuňte ovládač nahor alebo nadol, aby ste sa k nemu priblížili. Keď ste blízko miesta s pokladom tak pre vykopanie pokladu 📍 stlačte ovládač vankúšika labky. Dávajte ale pozor na psa!




- **Chytanie rybky**

Ale nie! Rybka omylom prehltila dielik puzzle! Sledujte pozorne rybky a chyťte tú správnu tak, aby dielik puzzle vyplula. Pohybujte ľavou a pravou labkou pomocou ovládačov vankúšika labky. Akonáhle je kurzor nad cieľovou rybkou, stlačte príslušný ovládač pre jej chytenie.




- **Hon pozdĺž kanála**

Pozrite! Túlavá mačka vzala dielik puzzle a uteká s ním preč! Preskakujte lode a móla a prenasledujte ju. Pohybujte ovládačom vankúšika labky doľava alebo doprava a stlačením ovládača skáčte. Musíte ju chytiť!



- **Závod na skatebuarde**

Drzí papagáj ukradol jeden z dielikov puzzle! Zíd'zte ulicou na skatebuarde a získajte ho späť. Pohybujte ovládačom vankúšika labky doľava alebo doprava a získajte puzzle späť.



Režim Virtuálny maznáčik

Staňte sa skvelým opatrovateľom svojho maznáčika – kŕmte svoje mačiatko, dopĺňajte mu vodu, hrajte sa s ním a dokonca čistíte mačaciu toaletu! V režime Dobrodružstvo získavajte Mačacie body



a odomykajte a pridávajte ďalšie predmety alebo dekorácie.

TIP: Pre prepnutie do režimu Virtuálny maznáčik stlačte tlačidlo Domov v domčeku mačiatka.

Pre použitie predmetov presuňte kurzor pomocou ovládačov vankúšika labky nadol na obrazovku, čím zobrazíte lištu predmetov. Posúvajte kurzor doľava alebo doprava po lište, aby ste videli ďalšie predmety.

Pre uchopenie predmetu naňho choďte kurzorom a stlačte ovládač.

Pre umiestnenie alebo použitie predmetu ho presuňte na miesto na podlahe a znovu stlačte ovládač.

Napríklad ak má mačiatko hlad alebo smäd, vyberte jedlo alebo vodu z lišty a vložte ich do jeho misky.



Získavanie predmetov za Mačacie body

Niektoré predmety sa z lišty odoberajú za Mačacie body. Pokiaľ už daný predmet nepotrebuje, môžete ho vrátiť späť do lišty a Mačacie body sa vám vrátia.



Mačacie body získavate tým, že sa staráte o mačiatko v režime Virtuálny maznáčik a hrajte hry a objavujete svet v režime Dobrodružstvo.

Menu

Stlačením ☰ zobrazíte stav mačiatka aj počet nazbieraných Mačacích bodov.

V spodnej časti menu nájdete pomocníka k ďalšej misii, nastavenie jasú a tiež pokyny na resetovanie hry a adopciu nového mačiatka.



	Jedlo	Keď je táto hladina nízka, treba mačiatko nakrmiť.
	Voda	Keď je táto hladina nízka, mačiatko potrebuje piť.
	Nálada	Keď je táto hladina nízka, mačiatko sa potrebuje hrať.
	Zdravie a čistota	Keď je táto hladina nízka, mačiatko potrebuje na toaletu. Uistite sa, že toaletu udržíte čistú!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: **Kitty Life™** stále prehráva animáciu a nemôžem spustiť hru. Čo mám urobiť?

Odpoveď: Ide o ukážkovú (demo) animáciu. Podržaním tlačidla napájania zariadenie vypnite a potom ho znovu zapnite. Podrobnosti nájdete v časti „Ukončenie režimu Try-Me“ na strane 5.

Otázka: Ako sa dostanem do režimu Virtuálny maznáčik, aby som mohol mačiatko kŕmiť a hrať sa s ním?

Odpoveď: Medzi režimami Virtuálny maznáčik a Dobrodružstvo prepnete stlačením tlačidla Domov  v domčeku mačiatka.

Otázka: Ako môžem začať znova s novým mačiatkom?

Odpoveď: Otvorte menu  a potom podržte ľavý ovládač vankúšika labky spolu s tlačidlom pre zníženie hlasitosti  po dobu 6 sekúnd – tým zariadenie resetujete. Upozorňujeme, že sa tým vymažú všetky herné dáta a nebude možné ich obnoviť.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Udržujte zariadenie čisté – utierajte ho mierne navlhčenou handričkou.

Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani zdrojom tepla.

Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte batérie.

Nepúšťajte zariadenie na tvrdý povrch a nevystavujte ho vlhkosti ani vode.

Ak zariadenie prestane fungovať alebo nepracuje správne, vymeňte batérie za nové.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ z nejakého dôvodu prestane hračka fungovať alebo zlyhá, postupujte nasledovne:

1. Vypnite prosím hračku.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte hračku niekoľko minút stáť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite hračku. Hračka by teraz mala fungovať.
5. Ak hračka stále nefunguje, vložte úplne novú sadu batérií.

Pokiaľ problém pretrváva, kontaktujte prosím naše oddelenie zákazníckych služieb a zástupca servisu vám rád pomôže.

VPLYV PROSTREDIA

Elektrostatický výboj môže spôsobiť poruchu zariadenia **Kitty Life™**. Ak k tomu dôjde, obnovte funkciu zariadenia podržaním tlačidla napájania po dobu 10 sekúnd, kým sa nevypne, a potom ho podržte po dobu 3 sekúnd pre opätovné zapnutie.

Prípadne vyberte batérie na 10 sekúnd, znovu ich vložte a zariadenie zapnite.

UPOZORNENIE

Veľmi malé percento ľudí môže kvôli svojim zdravotným predispozíciám zažiť epileptické záchvaty alebo krátkodobú stratu vedomia pri sledovaní určitých typov blikajúcich farieb či vzorov na obrazovke. Napriek tomu, že **Kitty Life™** nepredstavuje zvýšené riziko, odporúčame, aby rodičia pri hraní dohliadali na svoje deti. Ak sa u dieťaťa objavia závraty, poruchy videnia, dezorientácia alebo kŕče, okamžite prerušte hranie a vyhľadajte lekára. Dlhodobé sledovanie LCD obrazovky zblízka môže spôsobiť únavu alebo nepohodlie. Odporúčame, aby si deti urobili 15-minútovú prestávku po každej hodine hrania.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Vytváranie a rozvoj VTech výukových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou a precíznosťou nielen pri výrobe. VTech berie túto úlohu veľmi vážne. Vo VTECH sa snažíme zistiť všetky spätné informácie, ktoré potom môžu v dôsledku viesť k zvýšeniu hodnoty výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie. Oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie – anglicky) alebo 44 1235546810 (okrem Veľkej Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre SR a ČR).

**Pozrite si ďalšie
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
a
*www.vtech.sk***

